

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Nous vous remercions d'avoir acheté un véritable évier de vanité en céramique PEARL SINKS®. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour vous assurer que le processus d'installation est lisse et correct. Assurez-vous de respecter les codes de plomberie et de bâtiment locaux. **ATTENTION: LE PRODUIT EST FRAGILE. MANIPULER AVEC LE SOIN POUR ÉVITER LES RUPTURES ET LES BLESSURES!**

INSTALLATION SOUS-MONTÉE

- 1 Lors de l'installation de l'évier, gardez à l'esprit l'espacement du comptoir ou de l'entreprise.

Vérifiez que le dégagement entre le dossier, le robinet, les luminaires et les armoires est correct pour le nouvel évier.

Si vous remplacez un évier existant, assurez-vous de couper l'alimentation en eau avant de retirer l'ancien évier.
- 2 Prenez le modèle ci-joint et couper suivant la ligne en pointillés.

Notez que la découpe est pour un léger surplomb du bord à l'évier. Vérifiez toujours votre modèle avec l'évier réel pour vous assurer qu'il n'y a pas de variations.

Si vous souhaitez modifier la quantité de porte-à-faux requise, vous devrez modifier le modèle vous-même.

Tracez le gabarit sur la surface du comptoir et vérifiez que le jeu entre le dossier, le robinet, les installations et les armoires est correct pour le nouvel évier.

Vous pouvez maintenant commencer à couper le trou pour l'évier. Si vous n'êtes pas sûr de votre capacité à découper le trou, donnez-vous un peu plus de dégagement lors de la découpe du trou.
- 3 Vérifiez l'ajustement et l'alignement de l'évier par rapport à la découpe du trou.

Appliquez un cordon de colle silicone sur le rebord de l'évier. N'utilisez pas d'adhésif ou de scellant adhésif.
- 4 Centrer la cuvette sur le trou de découpe et fixer l'évier au comptoir avec le montage en «L» recommandé support. (Supports non inclus)

Enlevez l'excès de silicone de la lèvres à l'intérieur de l'évier une fois celui-ci monté.

INSTALLATION DE MONTAGE SUPÉRIEUR

- 1 Vérifiez que le dégagement entre le dossier, le robinet, les luminaires et les armoires est correct pour le nouvel évier.

Si vous remplacez un évier existant, assurez-vous de couper l'alimentation en eau avant de retirer l'ancien évier.
- 2 Prenez le modèle ci-joint et couper suivant la ligne en pointillés.

Notez que la découpe est pour un léger surplomb du bord à l'évier. Vérifiez toujours votre modèle avec l'évier réel pour vous assurer qu'il n'y a pas de variations.

Tracez le gabarit sur la surface du comptoir et vérifiez que le jeu entre le dossier, le robinet, les installations et les armoires est correct pour le nouvel évier.

Vérifiez que le dégagement entre le dossier, le robinet, les luminaires et les armoires est correct pour le nouvel évier.

Vous pouvez maintenant couper le trou pour l'évier. Si vous n'êtes pas sûr de votre capacité à découper le trou, laissez un peu d'espace libre lors de la découpe.
- 3 Vérifiez l'ajustement et l'alignement de l'évier par rapport à la découpe du trou.
Appliquez un adhésif de silicone sur le bord de l'évier.
- 4 Une fois que l'évier est dans le trou de découpe, appuyez sur l'évier pour l'installer dans le trou. Centrer le bol sur la découpe et fixer l'évier au comptoir.

Appuyez fermement sur l'évier pour permettre à l'évier de s'installer avec le silicone. Laissez le mastic durcir avant de connecter les fournitures et d'évacuer.

Enlevez l'excès de silicone du joint entre le bord de l'évier et le comptoir. Vous aurez peut-être besoin de silicone de finition.

INSTALLATION DE MONTAGE VAISSEAU

- 1 Vérifiez que le dégagement entre le dossier, le robinet, les luminaires et les armoires est correct pour le nouvel évier.

Si vous remplacez un évier existant, assurez-vous de couper l'alimentation en eau avant de retirer l'ancien évier.
- 2 Puisqu'aucune découpe n'est nécessaire pour la forme de l'évier, aucun modèle n'est inclus avec cet évier. Seul un trou pour le drain est nécessaire.

Trouvez la position sur le comptoir où vous voulez l'évier et marquez la position du drain. Vérifiez que le dégagement entre le dossier, le robinet, les luminaires et les armoires est correct pour le nouvel évier.

Vous pouvez maintenant couper le trou pour le drain. Le trou de drainage peut avoir un diamètre minimum de 2" pour la plupart des éviers de navire, tant que le drain peut passer à travers.

Si vous utilisez un drain avec un mécanisme de fermeture du robinet, vous devrez peut-être faire un plus grand trou.

Consultez les instructions du fabricant de votre robinet ou de votre drain.

POUR LES ÉVIERS DE VAISSEAUX EN VERRE, vous DEVEZ seulement percer un trou de 2 "pour le drain, car le drain maintient également l'évier en place. Tout trou plus grand ne permettra pas l'écrou de montage.

La taille de 2 "de diamètre est pour un filtre en verre Pearl Sinks. Si vous utilisez un drain d'un autre fabricant, veuillez consulter les instructions de ce dernier.
- 3 Omettez cette étape si vous montez un lavabo en verre. Sinon, appliquez un cordon de silicone ou de mastic d'étanchéité au fond de l'évier.
- 4 Fixez le drain à l'évier. Placez le drain et plongez dans le trou et ajustez pour la bonne position.

Appuyez sur l'évier pour fixer sur le comptoir. Laissez le mastic durcir avant de connecter les fournitures et d'évacuer. Enlevez l'excès de silicone de l'extérieur. Vous aurez peut-être besoin de silicone de finition.

POUR LES ÉVIERS EN VERRE, fixez le drain en verre Pearl à l'évier.

Un anneau de siège peut être utilisé pour mieux asseoir l'évier sur le comptoir (non inclus). Placez l'anneau de siège sur le comptoir où le trou est percé et placez le drain à travers le trou pour installer l'évier en verre.

Un écrou en bas permettra de fixer l'évier au comptoir. Un drain sans débordement DOIT être utilisé pour le lavabo en verre.